



1. 콘덴서에 전압을 인가한 후에는 반드시 방전 후 단자 접촉 할 것.
2. 마그네트론과 트랜스는 개별냉각을 권장함.
3. 모든 단자체결은 유격이 없도록 체결 할 것.
4. 다이오드와 콘덴서 연결선에는 수축튜브를 씌울것을 권장함.
5. 상기 부품에 먼지 등의 이물질이 없도록 관리요망.
6. 콘덴서의 CASE가 부풀어 오르면 즉시 전원을 차단하고 이상원인 제거 후 교체할 것.